INSTALLATION EN 5 ÉTAPES

Installer MILO sans travaux.



1 Choisir l'emplacement

Posez l'appareil sur une surface plane, stable et sèche, à côté de l'évier et d'une prise électrique.
Laissez de l'espace autour pour l'aération et l'ouverture de la porte.
Éloignez-le des sources de chaleur : plaques, four, radiateur.

2 Installer l'évacuation

Placez le tuyau d'évacuation dans l'évier et fixez-le pour qu'il ne glisse pas.
Le tuyau ne doit être ni plié, ni écrasé, et son extrémité ne doit pas tremper dans l'eau.

3 Choisir l'arrivée d'eau

Mode raccordé : branchez le tuyau d'arrivée au robinet d'eau froide avec l'adaptateur, ouvrez le robinet et vérifiez l'absence de fuite.
Mode réservoir : remplissez le réservoir externe d'eau propre et plongez-y le tuyau d'arrivée.
Sélectionnez le mode correspondant sur le panneau de commande, selon la notice.

SUITE AU VERSO

MISE EN SERVICE ET ENTRETIEN

Premier lavage, bons gestes.

4 Brancher l'appareil

Branchez-le sur une prise avec terre, en direct : ni rallonge, ni multiprise.
Ne manipulez jamais la prise avec les mains mouillées.

5 Premier démarrage

Remplissez le bac de l'adoucisseur avec du sel régénérant pour lave-vaisselle.
Ajoutez le produit de lavage adapté.
Lancez un premier cycle à vide avec le programme auto-nettoyage.

BIEN CHARGER

Assiettes et bols tournés vers le centre.
Couverts dans le panier, pointes vers le bas.
Plastiques hors programme vapeur.
Rien ne doit gêner la rotation des bras.

ENTRETIEN

Rincer le filtre chaque semaine.
Remettre du sel quand le voyant l'indique.
Lancer l'auto-nettoyage (42 min) chaque mois.
Vider le réservoir s'il ne sert pas.

Sécurité. N'ouvrez pas la porte pendant un cycle : la vapeur peut atteindre 105 °C.
Débranchez l'appareil avant tout nettoyage ou entretien.

EN CAS DE SOUCI

L'appareil ne démarre pas	Vérifier la prise, la fermeture de la porte et le mode d'eau choisi.
L'eau n'arrive pas	Ouvrir le robinet ou remplir le réservoir ; vérifier que le tuyau n'est pas plié.
L'eau ne s'évacue pas	Contrôler le tuyau d'évacuation et nettoyer le filtre.
Traces blanches sur la vaisselle	Remettre du sel dans l'adoucisseur.